

GEBRUIKSAANWIJZING BATTERIJEN

Algemene regels voor het gebruik van batterijen.

- Bewaar de batterij op een droge en schone plaats op kamertemperatuur.
- Stel de batterij nooit bloot aan vorst, hitte, zon, vocht of regen. Laat de batterij op een warme dag niet in de auto liggen. Leg de batterij nooit in een vriezer, oven of magnetron.
- Laat de batterij niet vallen en zorg dat ze niet beschadigd wordt.
- Probeer nooit een batterij of batterij-pack te openen en werp nooit een batterij in het vuur.
- Voorkom kortsluiting in de stroomkring. Kortsluiting kan vergaande gevolgen hebben voor de batterij en het toestel zelf.

1. Toestellen met oplaadbare batterijen en losse oplaadbare batterijen.

Belangrijk : De lader dient geschikt te zijn voor het type batterij dat dient opgeladen !

1.1. Eerste ingebruikname.

- **Ni-Cd / Ni-MH / Ni-H2 batterij** : Laad een nieuwe batterij de eerste maal gedurende minimaal 12 uur op. Gebruik daarna het toestel tot de batterij bijna ontladen is. Laad de batterij hierna nogmaals 2-3 keer volledig op gedurende 3-4 uur en gebruik het toestel na iedere laadbeurt tot de batterij bijna ontladen is. De batterij is daarna klaar voor normaal gebruik.
- **Li-ion / LiPo batterij / onderhoudsvrije gesloten loodbatterij** : Laad een nieuwe batterij de eerste maal gewoon volledig op. De batterij is dan klaar voor normaal gebruik.

1.2. Gebruik en onderhoud.

- Slecht onderhoud verkort de levensduur en kan de batterij onherroepelijk beschadigen.
- Laat nooit te lang een volledig geladen of volledig lege batterij ongebruikt liggen; deze kunnen hierdoor permanent beschadigd worden.
- Verwijder de batterij uit het toestel (indien mogelijk) en laad de batterij op indien ze langere tijd (meer dan 10 dagen) niet meer zal gebruikt worden.
- Laad de batterij steeds volledig op alvorens ze te gebruiken na een periode van stilstand.
- Gebruik de batterij minstens eenmaal per maand voor een 10 tal minuten en laad ze volledig op.
- Overlaad de batterij Nooit (het is aangeraden om een automatische batterijlader te gebruiken)
- Ontlaad de batterij niet meer dan 80 % en gebruik het toestel zeker niet verder wanneer de lichtsterkte afneemt of wanneer er op het toestel of de batterij maar één controle-LED (laadstatus) meer brandt.
Volledige ontladingen kunnen de batterij onherstelbaar beschadigen.
- **Opgelet**: Indien een toestel op de batterij wordt aangesloten dient dit na gebruik losgekoppeld. (Zelfs met uitgeschakelde schakelaar is er stroomverbruik door het ingebouwde veiligheidscircuit)

1.3. Levensduur : Het aantal cycli van opladen en ontladen van een batterij, voor ze niet meer bruikbaar is, hangt af van het type batterij, het gebruik en het onderhoud.

2. Toestellen met NIET oplaadbare batterijen.

Verwijder steeds de batterij(en) uit het toestel indien het langere tijd (meer dan 10 dagen) niet meer zal gebruikt worden.



Batterijen mogen NIET bij het gewone huisvuil gevoegd.
Ze dienen voor recyclage afgeleverd in een containerpark of een BeBat inleverpunt.

GSL NV/SA
Langstraat 13
3384 Glabbeek (Attenrode)
België - Belgique
tel. +32(0)16779367
info@gsl.be