

# Snelstart



Stroomkabel  
aansluiten

Toestel inschakelen met  
schakelaar



L1 Op display komt 0100 = bedrijfstijd 1 uur



## Wijzigen van de bedrijfstijd

1. Druk 1x op **M**-Toets (Menu)  
Het display geeft de geprogrammeerde bedrijfstijd van de lamp L1 weer.
2. Deze waarde kan worden gewijzigd met de "**UP**" en "**Down**" toetsen (Max 12u of continu in bedrijf)
3. De gekozen tijd wordt bevestigd door op "**Enter**" te drukken. Toestel schakelt in en begint af te tellen of op te tellen indien continu bedrijfstijd



## We raden aan om de UVC lamp continue in werking te stellen

1. Druk 1x op **M**-Toets (Menu)  
Het display geeft de geprogrammeerde bedrijfstijd van de lamp L1 weer.
2. Deze waarde wijzigen met de "**UP**" en "**Down**" toetsen tot "onL1" op het display staat
3. Bevestigen met "**Enter**" toets.  
Toestel schakelt in en het display toont de bedrijfstijd.

Vervolgens de afstandsbediening toets A gebruiken om  
toestel aan of uit te schakelen

Opgelet:

Na het inschakelen of onderbreken van de voedingsspanning toont het display L.01  
Na het indrukken van knop "A" toont het display de voorprogrammeerde werktijd.  
Door nogmaals op de knop te drukken zal de lamp L1 aangaan met de geprogrammeerde  
werkingstijd.

Voor instellen van combitoestellen is de procedure voor lamp L2 dezelfde als  
beschreven voor de lamp L1.



# Installation rapide



Brancher le câble d'allimentation



Activer l'appareil avec l'interrupteur

L1 : L'écran affiche 0100 = temps de fonctionnement 1 heure



Modifier le temps de fonctionnement

1. Appuyez 1x sur la touche **M** (Menu)  
L'écran affiche le temps de fonctionnement programmé de la lampe L1.
2. Cette valeur peut être modifiée à l'aide des touches "**UP**" et "**Down**" (Max 12h ou fonctionnement continu)
3. Le temps sélectionné est confirmé en appuyant sur "**Enter**". L'appareil s'allume et commence le compte à rebours ou les heures en service actuel en cas de fonctionnement continu.



**Nous recommandons le fonctionnement continu de la lampe UVC.**

1. Appuyez 1x sur la touche **M** (Menu) L'écran affiche le temps de fonctionnement programmé de la lampe L1.
2. Cette valeur peut être modifiée avec les touches "**UP**" et "**Down**" jusqu'à ce que "onL1" soit affiché.
3. Confirmez avec la touche "**Enter**". L'appareil s'allume et l'écran affiche les heures de fonctionnement.

Utilisez ensuite la touche A de la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

Attention:

Après la mise en marche ou la coupure de l'alimentation électrique, l'écran affiche L.01. Après une pression sur le bouton "A", l'écran affiche le temps de fonctionnement préprogrammé.

En appuyant à nouveau sur le bouton "A", la lampe L1 s'allumera pour le temps de fonctionnement programmé.

Pour programmer les 'appareils combinés', la procédure pour la lampe L2 est la même que celle décrite pour la lampe L1.

